

[RAL beépítés]



Internorm®

Ablak - Fény és élet

A RAL beépítés során használt minőségi, speciális segédanyagok: párazáró, átteresztő fólia, fóliaragasztó, tömítőragasztó...



...és csavarok.



A beépítés menete:
A fólia felragasztása az ablak tokjára.



Az ablak rögzítése....



... és beállítása



A szerelőnyílás kitöltése
rögzítőhabbal a fólia mögött.



A porózus felületek
bekenése ragasztóval.



A fólia falkávéhoz ragasztása.



Rögzítés a rugalmas tömítőragasztóval.



Tok kiszedése
Tiszta szerelési horony kialakítása

EZZEL AZ ELJÁRÁSSAL NINCS SZÜKSÉG
A HAB UTÓLAGOS KEZELÉSÉRE, ANNAK
TÖBBSZÖRÖS ÉLETTARTAMA BIZTOSÍTJA
A SZIGETELŐKÉPESSÉG MEGTARTÁSÁT.



Internorm